

VIP

CHEF

Electrical oven toaster

دفترچه راهنما



موقعیت سینی	موقعیت ولوم	مدت پخت(دقیقه)	دما(سانتی گراد)	غذاها
۳	=	25 20	200 180	کیک تر
۳	=	20 18	200 180	کیک
۳	=	45 30	240	مرغ
۲	=	40 30	200 180	قرایبه
۲	=	50 45	240 225	گوشت بره
۲	=	60 50	270 250	گوشت گوساله
۲	=	40 30	220 200	بورک
-	۴	60 55	حداکثر	جوجه بریان

مواردی که شامل گارانتی نمی شود

- 1- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس با نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
- 2- استهلاک تدریجی محصول از قبیل سایش و رنگ رفتگی
- 3- استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استاندارد های تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنما
- 4- دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان این مجموعه تعمیر شود
- 5- هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه
- 6- اقدام به سرویس، تعمیر یا هرگونه تغییر در محصول توسط نمایندگان غیر مجاز
- 7- هرگونه خرابی در اثر استفاده نادرست از دستگاه و یا عمل نکردن به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنما
- 8- هرگونه شکستگی یا خرابی شیشه، بر اثر حمل و نقل و استفاده نادرست از دستگاه

تمیز کردن دستگاه

- ضرورت دارد که پس از هر بار استفاده از دستگاه آن را کاملاً تمیز نمایید تا هر گونه روغن اضافی در دستگاه تمیز گردد و احتمال بوی ناخواسته از میان برود.

- اجازه دهید دستگاه ابتدا خنک شود و سپس آن را تمیز نمایید.

- دستگاه را درون آب فرو نبرید و یا آن را زیر شیر آب قرار ندهید.

- قسمت های متحرک مانند طبقات، سینی و غیره را می توانید درون ماشین ظرفشویی شستشو دهید.

- سطوح خارجی دستگاه را با پارچه نم دار می توانید تمیز نمایید.

- از وسایل تمیز کننده سخت یا وسایل تیز و برنده جهت تمیز کردن استفاده نکنید.

- اجازه دهید کلیه قسمت های شسته شده، قبل از استفاده مجدد کاملاً خشک گردد.

نحوه استفاده از ولوم های دستگاه

- ولوم دما: با این ولوم می توانید میزان حرارت مورد نظر را انتخاب کنید.

- ولوم زمان: برای تنظیم زمان پخت و پز تعبیه شده است. ولوم را در جهت عقربه های ساعت برای تنظیم زمان مورد نظر بچرخانید (حداکثر ۷۰ دقیقه). دستگاه بعد از زمان تعیین شده زنگ خواهد زد و به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

- ولوم خاموش و روشن کردن المنت ها: این ولوم برای انتخاب از میان عملکرد های موجود پخت به شرح زیر عمل خواهد کرد.

الف) المنت بالا: برای گریل کردن غذا استفاده می شود.

ب) المنت پایین: برای پختن از این حالت استفاده می شود.

ج) المنت بالا و پایین: برای گریل کردن و پخت به صورت هم زمان استفاده می شود.

د) جوجه گردان (جوجه گردان و المنت بالا): جهت پخت دوار جوجه استفاده می شود.

نحوه کباب کردن جوجه:

سینی را پس از روشن کردن دستگاه در طبقه پایین فر قرار دهید، پیچ های سیخ جوجه گردان را پس از تنظیم جوجه سفت کنید و سپس آلیوان آب را در سینی بریزید، ولوم انتخاب عملکرد را به حالت جوجه گردان و المنت بالا بچرخانید.

ولوم دما را در حالت حداکثر و زمان سیخ را نیز در نقطه مورد نظر قرار دهید.

زمانی که پخت تمام شد دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

نحوه قرار دادن سیخ جوجه گردان

سر تیز سیخ جوجه گردان را در سمت

راست دستگاه و سر مربعی را در شیار

سمت چپ دستگاه قرار دهید



* لطفاً قبل از استفاده از دستگاه به دقت تمام محتویات این دفترچه راهنما را بخوانید*

این دستگاه برای پخت و پز ساخته شده است، بنابراین در حین کار بسیار داغ است؛ همچنین دستگاه را غیر از موارد ذکر شده در این دفترچه استفاده ننمایید

- هرگونه استفاده نلمتعارف از دستگاه سبب جراحته آسیب به برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد.

- هرگز زمانی که دستگاه به پریز برق متصل است آن را بدون توجه رها نکنید.

- هرگونه سرویس و تعمیرات باید توسط مرکز خدمات پس از فروش این مجموعه انجام گردد.

- در هنگام استفاده از دستگاه پیوسته نکات ایمنی باید رعایت شود، این موارد شامل نکات زیر می باشد:

توجه

- پس از قرار دادن وسایل داخل دستگاه توصیه می نماییم ابتدا دستگاه را با دمای بیشینه برای مدت ۲۰ دقیقه روشن کرده تا هرگونه چربی احتمالی حاصل از خط تولید از بین برود.

- دود حاصل از استفاده برای اولین بار عادی می باشد، این دود ظرف بیست دقیقه ابتدایی از بین می رود.

سطوح دستگاه داغ است و خطر سوختگی وجود دارد.

- سطح خارجی دستگاه و نیز درب شیشه ای آن در طول استفاده بسیار داغ می شوند. در هنگام روشن بودن دستگاه برای کار کردن با ولوم های کنترل و دستگیره از دستکش استفاده کنید.

- نظارت کامل در زمان انجام کار مخصوصاً هنگام حضور کودکان باید بکار برده شود.

- جهت جلوگیری از هرگونه شوک الکتریکی از فرو بردن دستگاه درون آب یا هر نوع مایعات دیگر خودداری نمایید.

- دقت نمایید سیم دستگاه از لبه های محل قرار گرفتن آویزان نباشد و یا با سطوح داغ تماس نداشته باشد.

- در صورت آسیب دیدگی سیم دستگاه یا هرگونه عملکرد غیر صحیح از بکار بردن دستگاه خودداری نمایید.

- دستگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات پس از فروش جهت انجام تعمیرات ارسال نمایید.

- استفاده از هرگونه لوازم جانبی غیر استاندارد توصیه نمی شود. چرا که ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

- از قرار دادن دستگاه در سطوح داغ یا در کنار اجاق گاز و دستگاه مایکروویو خودداری نمایید.

- حداقل حدود چهار سانتیمتر دستگاه را از هر طرف از محل قرار دادن آن تا دیوار جهت تبادل هوا فاصله بگذارید.

- پس از استفاده دو شاخه را از برق بکشید، جهت جدا کردن قسمت های مختلف دستگاه اجازه دهید دستگاه کاملاً سرد شود.

- در اتمام کار، ولوم زمان را بر روی حالت صفر قرار دهید تا دستگاه خاموش شده و سپس آن را از برق بکشید.

- برای خارج کردن از برق دوشاخه را گرفته و از گرفتن و کشیدن سیم خودداری نمایید.